Coffee Mug Warmer

User Manual

Model No.: A03

Thank you for purchasing YONGYAO product! It is recommended that you read this user manual carefully before using this product. We sincerely hope that this product will bring you much comfort and convenience in your life.

This product is a cup warmer. With such a warmer you can keep your coffee at a constant temperature so you can enjoy it slowly. Drinks that are too cold can also be heated. It should be noted that the bottom of the mug or container used for heating, the bottom surface in contact with the heater, is flat, which ensures a tight fit with the heating surface and promotes rapid and stable heating.

Coffee Mug Warmer

User Manual

Model No.: A03

Thank you for purchasing YONGYAO product! It is recommended that you read this user manual carefully before using this product. We sincerely hope that this product will bring you much comfort and convenience in your life.

This product is a cup warmer. With such a warmer you can keep your coffee at a constant temperature so you can enjoy it slowly. Drinks that are too cold can also be heated. It should be noted that the bottom of the mug or container used for heating, the bottom surface in contact with the heater, is flat, which ensures a tight fit with the heating surface and promotes rapid and stable heating.

Structure Description:



1. Power cord
2. Heating section
3. Switch
4.Indicator light

Technical Specification

Voltage: AC 220V 50Hz 110V 60Hz
Output power: 18W
Size: Diameter: 11.92cm Thickness: 1.2cm
Cable Length: 1.4m
Heating surface: diameter 8cm

Packing List

1 * Cup Warmer
1 * Instruction Manual

Two working Modes:

1. Red Light Working Mode:
It keeps the temperature of the coffee between 50℃-60℃(122℉-140℉).
2. Blue light working mode:
It keeps the temperature of the coffee between 40℃-50℃(104℉-122℉).

User Guide & Feature Introduction:

Security of Use:

1. Children should not use this product without adult supervision.
2. During the heating process, do not touch the heating surface with your hands to avoid burns. Be sure to stay away from children.
3. Touch the switch to turn off the device when you stop using. Unplug the power cord when not in use to avoid accidents.

Use:

1.Open the package and take out the cup warmer.
2. Plug in the cable, tap the switch, and then the light is on.
3.Put the flat and thin-bottomed cups on the warmer.

1) Touch the switch ON/OFF switch once, the red indicator will light on, to keep the temperature of the coffee between 50℃-60℃ (122℉-140℉).
2) Touch the switch twice, the blue indicator light will be on, to keep the coffee temperature between 40℃—50℃(104℉—122℉).
3) Touch the switch third time, warmer will turn off.
5. The warmer will turn off automatically after working continuously for 8 hours.

Warm Tips:

1. Do not immerse the coffee cup warmer in water.
2. Please don't expect this warmer to heat or keep your coffee super hot.
3. The heating effect is different on different materials, it works best with flat-bottomed ceramic or glass mugs. And better with a cover.
4. It does not fit thick or double bottom cups. Please do not use plastic or paper cups or styrofoam cups.
5. Be careful of the hot surface, it takes some time to dissipate from hot. Please do not touch it and keep out of the reach of children and yourself.
6. Switch the device off and unplug it if you do not intend to use it for a long period of time.

If you have any problem or question about our product or need any support, you can contact us at Email: customerservice689@163.com, we will help you as soon as possible. Thanks again for the purchase!

UKCA

Manufacturer: Foshan Haosheng Electronics Co., Ltd.
Address:
No.301Block7, Area C,Xin Guang Yugn Industry Base, Nanhai District, Foshan, Guang Dong, China
Contact information: +8613688915250
customerservice689@163.com

UK REP

GOAL REACH CONSULTING LTD
OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR, SPINNINGFIELDS MANCHESTER,UK M3 3HF
goalservice@hotmail.com

OST_UK_20221108000007

Tassenwärmer

Gebrauchsanleitung

Model No.: A03

Vielen Dank, dass Sie sich für YONGYAO-Produkt entschieden haben! Es wird empfohlen, dass Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig lesen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wir hoffen sehr, dass Ihnen dieses Produkt viel Komfort und Bequemlichkeit für Ihres Leben bringt.

Dieses Produkt ist einer Tassenwärmer. Mit solchem Wärmer können Sie Ihren Kaffee auf einer konstanten Temperatur halten, damit Sie ihn langsam genießen können. Auch zu kalte Getränke können erwärmt werden. Es sollte beachtet werden, dass der Boden des Bechers oder Behälters, der zum Erhitzen verwendet wird, die mit dem Wärmer in Kontakt stehende Unterfläche, flach ist, was einen festen Sitz mit der Heizfläche gewährleistet und ein schnelles und stabiles Erhitzen fördert.

Struktur Beschreibung:



1. Netzkabel
2. Heizbereich
3. Schalter
4. Kontrollleuchte

Technische Daten:

Spannung: AC 220V 50Hz / 110 V 60 Hz
Ausgangsleistung: 18W
Größe: Durchmesser: 11,92 cm
Dicke: 1,2 cm Kabellänge: 1,4 m
Heizfläche: Durchmesser 8cm

Packungsinhalts:

1 x Tassenwärmer
1 X Gebrauchsanleitung

Zwei Arbeitsmodi:

1. Rotlicht-Arbeitsmodus:
Es hält die Temperatur des Kaffees zwischen 50℃-60℃(122℉-140℉).
2. Blaulicht-Arbeitsmodus:
Es hält die Temperatur des Kaffees zwischen 40℃-50℃(104℉-122℉).

Bedienungsanleitung & Funktion Einführung:

Sicherheits des Verwendung:

1. Kinder sollten dieses Produkt nicht ohne Begleitung von Erwachsenen verwenden.
2. Berühren Sie während des Heizvorgangs die Heizfläche nicht mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, sich von Kindern fernzuhalten.
3. Berühren Sie den Schalter, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie den Gebrauch unterbrechen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.

Verwendung:

1.Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Tassenwärmer heraus.
2. Stecken Sie einfach das Kabel ein, tippen Sie auf den Schalter und dann das Licht ist an.
3.Stellen Sie die Tassen mit flachem und dünnem Boden auf Wärmer.
4. Arbeitsmodi wählen:
1) Berühren Sie den Schalter Ein / Aus-Schalter einmal, die rote Kontrollleuchte leuchtet auf und hält die Temperatur des Kaffees zwischen 50℃—60℃ (122℉—140℉).
2) Berühren Sie den Schalter zweimal, die blaue Licht leuchtet auf und hält die Temperatur des Kaffees zwischen 40℃-50℃ (104℉-122℉).
3) Berühren Sie den Schalter drittes Mal, Wärmer wird ausschaltet.
5. Der Wärmer schaltet sich automatisch aus, nachdem er 8 Stunden ununterbrochen in Betrieb war.

Warme Tipps:

1. Tauchen Sie den Kaffeetassenwärmer nicht ins Wasser.
2. Bitte erwarten Sie diesen Wärmer nicht als Heizung oder Aufbewahrung von Ihre Kaffee super heiß.
3. Der Wärmeeffekt ist auf verschiedenen Materialien unterschiedlich, es funktioniert am besten mit Keramik- oder Glasbechern mit flachem Boden. Und die Wirkung wird besser mit einer Abdeckung.
4. Es passt nicht für Tassen mit dickem oder doppeltem Boden. Bitte verwenden Sie keine Plastik- oder Pappbecher oder Styroporbecher.
5. Vorsicht vor der heißen Oberfläche, es dauert einige Zeit, bis sie sich aufgelöst von Heiss. Bitte berühren Sie es nicht,und aufbewahren außer Reichweite von Kinder und sich selbst.
6. Schalten Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung aus und Stecker ziehen.

Wenn Sie ein Problem oder eine Frage zu unserem Produkt haben oder Unterstützung benötigen, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: customerservice689@163.com, wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen. Nochmals vielen Dank für den Kauf!

EU REP

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_3022020700002

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

FR
Cet appareil et ses cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !